



CONFIGURANDO NTRIP CASTER




1 – Antes de ser feita a configuração dos receptores utilizando o NTROP CASTER, deve-se criar uma conta no site: <https://caster.emlid.com/>




OBS.: Pode ser utilizada a conta do google, facebook, apple ou até mesmo a conta do Forum EMLID.


2 – Conecte – se na rede WI-FI do seu receptor BASE utilizando a senha “emlidreach”, e acesse o aplicativo do ReachView 3.



3 – Em seguida, vá em **Settings**, depois em **Correction input**. Essa configuração deve ficar desativada.




4 – Vá em **Correction output**, certifique-se que esteja habilitada e selecionada a opção “NTRIP”.




OBS.: Os dados que devem ser utilizados para a Base, estão disponíveis na opção “My mounts points”, no site da Emlid Caster.

5 – Conecte – se na rede WI-FI do seu receptor ROVER, e acesse o aplicativo do ReachView 3



6 – Vá em **Settings**, depois em **Correction input**, certifique –se que esteja habilitada e selecionada a opção “NTRIP”.



OBS.: Os dados que devem ser utilizados no Rover. Estão disponíveis na opção “My Rovers”, no site do Emlid Caster.

7 – Vá em **Correction input**. Essa configuração deve ficar desativada.

